

TruBLISS

SWEETLI DELUXE BASSINET



Minutes Assembly
Minutes Assemblée

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY A NEW BORN TO 5 MONTH OLD.
CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR D'UN NOUVEAU-NÉ À 5 MOIS.

⚠ WARNING - CHOKING HAZARD

This product contains small parts needed for assembly. Adult Assembly Required!
For added safety, ensure children are not present to avoid them picking up small parts.


⚠ MISE EN GARDE - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Ce produit contient les petites pièces nécessaires à l'assemblage. Assemblage adulte requis!
Pour plus de sécurité, assurez-vous que les enfants ne sont pas présents pour éviter qu'ils ne ramassent de petites pièces.

CONTENTS / CONTENU

PAGE / PAGE

• Warnings / Mises en Garde	2 - 5
• Parts List / Liste des Pièce / Lista de Partes	6 - 7
• Assembly Steps / Montage Étapes / Montaje Pasos	8 - 12
• Battery Installation / Installation de la Batterie.....	13
• Bassinet Body Assembly / Assemblage du Corps du Bassinet	14 - 17
• Mobile Operation / Fonctionnement Mobile	18
• Cleaning And Maintenance / Nettoyage et Entretien	19
• Product Information / Informations du Produit	20



Model #/Modèle #:

BA302-XXX

Remove product from the box and remove all packaging materials.

Caution: DO NOT REMOVE foam around bassinet tubes.

Retirez le produit de la boîte et enlevez tous les matériaux d'emballage.

Attention : N'ENLEVEZ PAS la mousse autour des tubes du berceau.

Read instructions and warnings statements BEFORE assembly and USE of product.

Lire les instructions et les avertissements AVANT l'assemblage et l'utilisation du produit.

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death:

FALL HAZARD

- To help prevent falls, DO NOT use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached manufacturer's recommended maximum weight of 11.3kg (25lb), whichever comes first.
- Accidents can happen quickly, so check your child frequently.

SUFFOCATION HAZARD - Infants Have Suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet/cradle and
 - On soft bedding.
- Use only the pad provided by manufacturer. **NEVER** add a pillow, comforter or another mattress for padding.
- To reduce the risk of SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
 - NEVER carry or move the bassinet when baby is in it!
 - If a sheet is used with the pad, use ONLY the one provided by Phoenix Baby or one specifically the dimension of the bassinet or cradle mattress.
 - Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a bassinet or cradle or attach strings to toys.
 - Make sure the sheet is securely fitted on bassinet pad on all sides to avoid entanglement.
 - Always attach all provided fasteners tightly according to the instructions. Check frequently. Do not use if there are any loose or missing parts or signs of damage. Do not substitute parts. Contact the manufacturer for replacement parts.
 - Toys are not to be "mouthed" by the baby and should be positioned clearly out of reach of the baby's face and mouth.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF PRODUCT.

Make sure bassinet is fully assembled and secure before use.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

When NOT to Use Your Bassinet

- CAUTION: Toys intended to be assembled by adult!

Other Things to Avoid

- DO NOT use around pets or other children without wheel locks on.
- DO NOT use in a motor vehicle.
- NEVER use near stairs or steps.
- The bassinet mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child. DO NOT add additional strings or straps to mobile.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile from bassinet (birth to 3 months) or when baby begins to push up on hands and knees, whichever comes first.
- DO NOT add additional strings or straps to attach to bassinet.

FCC Statement (United States Only)

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressively approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



MISE EN GARDE

Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et directives peut causer des blessures graves ou même la mort:

DANGER DE CHUTE

- Afin de contribuer à éviter les chutes, NE PAS utiliser ce produit lorsque l'enfant commence à se soulever en poussant sur ses mains et genoux ou a atteint le poids maximum de 11.3kg (25lb) recommandé par le fabricant, la première des deux échéances prévalant.
- Les accidents peuvent se produire rapidement, surveillez donc souvent votre enfant.

DANGER DE SUFFOCATION - Des Bébé se sont déjà étouffés:

- Dans les espaces entre un rembourrage supplémentaire ou un matelas (trop petit ou trop épais) et les côtés du produit;
- Sur une literie moelleuse.
Utilisez uniquement le matelas fourni par le fabricant.
NE JAMAIS y ajouter un oreiller, une douillette ou un autre matelas pour accroître le rembourrage.
- Afin de réduire les dangers de MSN (mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de coucher les enfants en bonne santé sur le dos, à moins d'avis contraire d'un médecin.
- NE JAMAIS transporter ni déplacer le berceau lorsque bébé est à l'intérieur!
- Si un drap est utilisé avec le coussin, utilisez UNIQUEMENT celui fourni par Phoenix Baby ou un autre spécifiquement de la dimension du couffin ou du matelas du berceau.
- Les cordes peuvent provoquer une strangulation! Ne placez pas d'objets avec une ficelle autour du cou d'un enfant, tels que des cordons de capuche ou des cordons de tétine. Ne suspendez pas les cordes au-dessus d'un berceau ou d'un berceau et ne fixez pas de cordes aux jouets.
- Assurez-vous que la feuille est solidement fixée sur le coussin de berceau de tous les côtés pour éviter l'enchevêtrement.
- Fixez toujours fermement toutes les attaches fournies conformément aux instructions. Vérifiez fréquemment. Ne pas utiliser s'il y a des pièces desserrées ou manquantes ou des signes de dommages. Ne remplacez pas les pièces. Contactez le fabricant pour les pièces de rechange
- Les jouets ne doivent pas être «mis dans la bouche» du bébé et doivent être placés clairement hors de portée du visage et de la bouche du bébé.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE PRODUIT. Assurez-vous que le berceau est entièrement assemblé et sécurisé avant son utilisation. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS. GARDEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

Quand NE PAS utiliser votre berceau

- **ATTENTION** : Les jouets doivent être assemblés par un adulte!

Autres choses à éviter

- N'utilisez PAS à proximité d'animaux domestiques ou d'autres enfants sans verrouiller les roulettes.
- N'utilisez PAS le berceau dans un véhicule automobile.
- N'utilisez JAMAIS à proximité d'un escalier ou de marches.
- Le mobile du berceau est conçu pour stimuler la vision et n'est pas destiné à être saisi par l'enfant. N'ajoutez PAS de cordons ou de sangles sur le mobile.
- Risque de blessure par enchevêtrement. Gardez hors de la portée de bébé. Retirez le mobile du berceau (naissance à 3 mois) ou quand le bébé commence à pousser sur les mains et les genoux, selon ce qui se produit en premier.
- N'ajoutez PAS de cordons ou de sangles à attacher au berceau.

Déclaration de la FCC (États-Unis uniquement)

- Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B en vertu de la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio.
- Il n'existe cependant pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences indésirables au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Remarque: Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur de son droit d'usage de l'équipement.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES

Actual Size / Taille Réelle / Tamaño real

Ref/Réf	Name/Nom	QTY/QTE	mm 10 20 30 40 50 60	Head/Tête/Cabeza
A	M6 x 35mm Phillips Screw Tornillo Phillips M6 x 35 mm Vis cruciforme M6 x 35 mm	8		↔
B	M6 x 17mm Phillips Screw Tornillo Phillips M6 x 17 mm Vis cruciforme M6 x 17 mm	2		↔
C		2	Attached to mobile arm / Attaché au bras mobile / Unido al brazo móvil:	↔

Not to Scale / Pas à L'échelle / No a escala

D	Locking Casters Ruedas giratorias de bloqueo Roulettes à verrouillage	4	
E	Screwdriver Destornillador Tournevis	1	




MISSING HARDWARE.
SCAN HERE!




NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES




1 Skirt
Jupe
Falda
x1




2 Basket
Panier
Canasta
x1




3 Canopy
Auvent
Capota
x1




4 Fabric Assembly
Assemblage de tissu
Ensamblaje de tela
x1




5 Mattress Sheet
Feuille de matelas
Sábana de colchón
x1




6 Toys May Vary
Les jouets peuvent varier
Los juguetes pueden variar
x1




7 Frame
Cadre
Cuadro
x1




8 Mattress Board
Conseil de matelas
Tablero de colchón
x1




9 Mobile Arm
Bras pour mobile
Brazo del móvil
1x



10 Mattress Support
Support de matelas
Soporte de colchón
x1



11 Support Tubes
Tubes de support
Tubos de soporte
x2




12
x2


12A
x2

Short and Long Cross Bars
Barres transversales courtes et longues
Barras transversales cortas y largas



ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS





- Make sure facing outside
- Assurez-vous d'être tourné vers l'extérieur
- Asegúrate de mirar hacia afuera



- Assemble Short cross bar (Part 12) to the Support tube (Part 11).
- Assemblez la barre transversale courte (pièce 12) au tube de support (pièce 11).
- Ensamble la barra transversal corta (Parte 12) al tubo de soporte (Parte 11).



- Repeat on the other side.
- Répétez de l'autre côté.
- Repita en el otro lado.




- Assemble Support tube (Part 11) to the Short Bars (Part 12). Repeat on the other side.
- Assemblez le tube de support (pièce 11) aux barres courtes (pièce 12). Répétez de l'autre côté.
- Ensamble el tubo de soporte (parte 11) a las barras cortas (parte 12). Repita en el otro lado.


NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254


ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS




- Turn assembly upside down and slide the Basket (Part 2), with sleeve facing up, onto one side of stand (Part 11).
- Retourner l'ensemble et faire glisser le panier (partie 2), avec le manchon vers le haut, sur un côté du support (partie 11).
- Dé la vuelta al ensamblaje y deslice la canasta (Parte 2), con la manga hacia arriba, sobre un lado del soporte (Parte 11).



- Insert Long Cross Bar (Part 12A) into tunnel sleeve of Basket (Part 2).
- Insérez la longue barre transversale (partie 12A) dans le manchon tunnel du panier (partie 2).
- Inserte la barra transversal larga (Parte 12A) en la manga del túnel de la canasta (Parte 2).



- Tighten long cross bar.
- Serrer la barre transversale longue.
- Apriete la barra transversal larga.




- Repeat on the other side.
- Répétez de l'autre côté.
- Repita en el otro lado.

BESOIN
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254


ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

8





- Attach Basket (Part 2) over opposite legs of Support tube (Part 11).
- Fixez le panier (partie 2) sur les pattes opposées du tube de support (partie 11).
- Coloque la canasta (Parte 2) sobre las patas opuestas del tubo de soporte (Parte 11).

9





- Insert Long cross bar (Part 12A) into tunnel sleeve of opposite side of Basket (Part 2).
- Insérez la longue barre transversale (partie 12A) dans le manchon tunnel du côté opposé du panier (partie 2).
- Inserte la barra transversal larga (Parte 12A) en la manga del túnel del lado opuesto de la canasta (Parte 2).

10



- Attach long cross bar.
- Fixez la longue barre transversale.
- Coloque la barra transversal larga.

11



- Assemble locking casters into support tubes. Push caster into tube for snug fit (snap in). Lift up to make sure caster is locked in.
- Assemblez les roulettes de verrouillage dans les tubes de support. Poussez la roulette dans le tube pour un ajustement serré (encliquez). Soulevez pour vous assurer que la roulette est verrouillée.
- Ensamble las ruedas de bloqueo en los tubos de soporte. Empuje la rueda en el tubo para un ajuste perfecto (encaje). Levante para asegurarse de que la rueda esté bloqueada.


NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254

10


ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

12



- Turn Stand upright and attach skirt (Part 1) by snapping all 4 snaps onto Base.
- Tournez le support à la verticale et attachez la jupe (partie 1) en enclenchant les 4 mousquetons sur la base.
- Gire el soporte en posición vertical y coloque el faldón (Parte 1) colocando los 4 broches en la base.


13



Zipper / Cierre / Fermeture à glissière


- Lay out Fabric Assembly (Part 4) with zipper facing up. (Unzip zipper if needed).
- Disposez l'assemblage de tissu (partie 4) avec la fermeture éclair vers le haut. (Décompressez la fermeture éclair si nécessaire).
- Extienda el conjunto de tela (Parte 4) con la cremallera hacia arriba. (Abra la cremallera si es necesario).

14



- Place mattress support (Part 10) into fabric assembly (Part 4) under zipper area. (Make sure the plastic clips are facing up).
- Placez le support de matelas (partie 10) dans l'assemblage de tissu (partie 4) sous la zone de fermeture à glissière. (Assurez-vous que les clips en plastique sont orientés vers le haut).
- Coloque el soporte del colchón (Parte 10) en el conjunto de tela (Parte 4) debajo del área de la cremallera. (Asegúrese de que los clips de plástico estén hacia arriba).

15



Metal Legs / Patas de metal / Pattes de métal

- Insert Frame (Part 7) into Fabric Assembly (Part 4). Make sure that Frame and Fabric Assembly line up. (look at step 16 and 17).
- Insérez le cadre (partie 7) dans l'assemblage de tissu (partie 4). Assurez-vous que le cadre et l'assemblage du tissu sont alignés. (regardez les étapes 16 et 17).
- Inserte el marco (parte 7) en el conjunto de tela (parte 4). Asegúrese de que el conjunto de estructura y tela estén alineados. (observe los pasos 16 y 17).


BESOI
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254

11


ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

16



- Align Large Slot in Fabric Assembly (Part 4) around Frame (Part 7) to match holes on Frame (Part 7).
- Aligner la grande fente de l'assemblage de tissu (partie 4) autour du cadre (Part 7) pour correspondre aux trous du cadre (partie 7).
- Alinee la ranura grande en el ensamblaje de tela (Parte 4) alrededor del Marco (Parte 7) para que coincida con los agujeros en el Marco (Parte 7).


17



- Pull all of Fabric Assembly (Part 4) around frame (Part 7).
- Tirez tout l'assemblage de tissu (partie 4) autour du cadre (partie 7).
- Tire de todo el conjunto de tela (Parte 4) alrededor del marco (Parte 7).


18

Plastic Clips Locked
Attaches en plastique verrouillées
Presillas de plástico trabadas



- Pull metal feet outward and slide them into the plastic clips. Make sure they are locked in place.
- Tirez les pieds métalliques vers l'extérieur et faites-les glisser dans les clips en plastique. Assurez-vous qu'ils sont verrouillés en place.
- Tire de los pies de metal hacia afuera y deslícelos por los clips de plástico. Asegúrese de que estén bloqueados en su lugar.

19



- Finished bassinet.
- Berceau fini.
- Cuna acabada.


NEED
HELP?

www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254


12

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DE LA BATTERIE / INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


20




21




22



23



Make sure you use 4 new batteries of the same type.
Assurez-vous d'utiliser 4 nouvelles piles du même type.
Asegúrese de usar 4 baterías nuevas del mismo tipo.




4 AA batteries NOT included are required. Align batteries as shown on inside of compartment.
4 piles AA NON incluses sont nécessaires. Alignez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
Se requieren 4 pilas AA NO incluidas. Alinee las baterías como se muestra en el interior del compartimento.

BESOI
D'AIDE?

www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254


13

28




- Align Mobile Toys and Propeller (Part 6) with Mobile Arm (Part 9).
- Aligner les jouets mobiles et l'hélice (partie 6) avec le bras mobile (partie 9).
- Alinear los juguetes móviles y la hélice (Parte 6) con el brazo móvil (Parte 9).

29




- CATION: Make sure mobile toys are secured to mobile arm.
- CATION: assurez-vous que les jouets mobiles sont fixés au bras mobile.
- PRECAUCIÓN: asegúrese de que los juguetes móviles estén asegurados al brazo móvil.

30





- 4 Velcro tabs on Fabric assembly.
- 4 pattes velcro sur l'assemblage du tissu.
- 4 lengüetas de velcro en el montaje de la tela.

31



- Pull Velcro tabs on Fabric assembly through slot on Fabric assembly and secure.
- Tirez les languettes Velcro de l'assemblage de tissu à travers la fente de l'assemblage de tissu et fixez.
- Tire de las lengüetas de velcro del conjunto de la tela a través de la ranura del conjunto.


31a



NEED
HELP?


www.trublissbaby.com/customer care | ☎: 1-610-743-5254

24




- Put down.
- Déposer.
- Suelte.

25




- Remove screw (Part 9A) from mobile arm.
- Retirez la vis (partie 9A) du bras mobile.
- Retire el tornillo (pieza 9A) del brazo móvil.

26








- Pull back fabric to expose frame (Part 7) and holes, align Mobile Arm (Part 9) insert screw and tighten.
- Tirez le tissu vers l'arrière pour exposer le cadre (partie 7) et les trous, alignez la vis d'insertion du bras mobile (partie 9) et serrez.
- Tire hacia atrás de la tela para exponer el marco (Parte 7) y los orificios, alinee el Brazo móvil (Parte 9), inserte el tornillo y apriete.

27



- Cover the slot.
- Couvrir la fente.
- Cubra la ranura.


32



- Lay both bassinet and frame on side. Insert 2 Screws through holes in mattress base and through small cross bar (Part 12).
- Posez le berceau et le cadre sur le côté. Insérez 2 vis dans les trous du sommier et dans la petite barre transversale (partie 12).
- Coloque tanto el moisés como el marco a un lado. Inserte 2 tornillos a través de los orificios en la base del colchón y a través de la barra transversal pequeña (Parte 12).


32a

33



- Zip closed and stuck zipper under flap.
- Fermeture éclair fermée et collée sous le rabat.
- Cremallera cerrada y pegada debajo de la solapa.

34




- Align and attach Canopy (Part 3) to frame (Part 7) through slots. Then attach Canopy (Part 3) fabric with snap as shown to Fabric assembly (Part 4).
- Aligner et fixer l'auvent (partie 3) au cadre (partie 7) à travers les fentes. Ensuite, attachez le tissu de l'auvent (partie 3) avec un bouton-pression comme illustré à l'assemblage de tissu (partie 4).
- Alinee y fije el dosel (parte 3) al marco (parte 7) a través de las ranuras. Luego, coloque la tela del dosel (parte 3) con broche como se muestra en el conjunto de tela (parte 4).

16

NEED
HELP?


www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254

35




- Pull edge of Canopy (Part 3) over edge of bassinet as shown.
- Tirez le bord de la verrière par-dessus le bord du berceau comme illustré.
- Jale el borde del dosel sobre el borde del moisés como se muestra.

36



- Attach Mattress sheet (Part 5) to Mattress board (Part 8) then insert Mattress board to bassinet. **Make sure sheet is wrapped all the way around pad so that it does not come off easily!** NOTE : Two sheets included.
- Fixez le drap de matelas (partie 5) au panneau de matelas (partie 8) puis insérez le panneau de matelas dans le berceau. **Assurez-vous que la feuille est enroulée tout autour du tampon afin qu'elle ne se détache pas facilement!** REMARQUE: deux feuilles incluses.
- Coloque la sábana del colchón (Parte 5) en el tablero del colchón (Parte 8) y luego inserte el tablero del colchón en el moisés. **¡Asegúrese de que la hoja esté envuelta alrededor de la almohadilla para que no se desprenda fácilmente!** NOTA: Dos hojas incluidas.

37




- Make sure mattress board is laying flat in bassinet.
- Assurez-vous que le panneau du matelas repose à plat dans le berceau.
- Asegúrese de que la tabla del colchón esté plana en el moisés.

38



Assembly complete.
L'assemblage terminé.
Montaje completo.

MOBILE OPERATION / FONCTIONNEMENT MOBILE / FUNCIONAMIENTO MÓVIL



Night Light: Press to operate the soft glow night light. Press again to turn off. The night light activates the soft glow night light. Night Light will stay on for 5-minutes at a time.

Vibration: Press to operate the vibration function. Press again to turn off. Vibration runs for 5-minutes at a time. Vibration adjustment can be controlled by pressing the Vibration UP & DOWN buttons (+/-).

Music: Press to operate the music function. Press additional times to cycle through music options. Press again to turn off. Volume adjustment can be controlled by pressing the Volume UP and Down buttons (+/-).

Overhead Activity Lights: Press to operate the overhead activity lights. Press additional times to cycle through the light options and to turn off. If the music button is pressed with the Overhead Activity Lights – the Music and lights will synchronize together. Overhead Activity Lights run for 5-minutes at a time.

Spinning Toys: Press to operate the spinning toys. Press again to turn off. The Spinning Toys will run for 5-minutes at a time.

Temperature and Humidity Display: Digital read of room temperature and humidity.

Feeding Reminder Alarm: Press to operate feeding reminder alarm. Alarm helps to keep you and your baby on a feeding schedule. Press one time per hour for up to 4 hours. When alarm activates, press again to start another cycle or press and hold for 3 seconds to turn off.

Veilleuse : Appuyez pour allumer la veilleuse à lumière douce. Appuyez une seconde fois pour l'éteindre. La veilleuse active la lumière douce. La veilleuse reste allumée pendant 5 minutes à la fois.

Vibration : Appuyez pour activer la fonction de vibration. Appuyez une seconde fois pour l'arrêter. La vibration dure pendant 5 minutes à la fois. Le réglage de vibration se contrôle en appuyant sur les boutons Vibration +/-.

Musique : Appuyez pour activer la fonction musicale. Appuyez à nouveau pour passer d'une option musicale à l'autre. Appuyez une seconde fois pour l'arrêter. Le réglage du volume se contrôle en appuyant sur les boutons Volume +/-.

Lumière d'activités : Appuyez pour allumer les lumières d'activités au-dessus de la tête. Appuyez à nouveau pour passer d'une option de lumière à l'autre et pour éteindre. Si le bouton de musique est appuyé quand les lumières d'activités sont allumées, la musique et les lumières se synchronisent. Les lumières d'activités restent allumées pendant 5 minutes à la fois.

Jouets rotatifs : Appuyez pour activer les jouets rotatifs. Appuyez une seconde fois pour les arrêter. Les jouets rotatifs tournent pendant 5 minutes à la fois. Affichage de la température et de l'humidité - Mesure numérique de la température ambiante et de l'humidité.

Alarme de rappel de repas : Appuyez pour activer l'alarme de rappel de repas. L'alarme vous aide, ainsi que votre bébé, à respecter les horaires de repas. Appuyez une fois pour une heure, avec un maximum de 4 heures. Quand l'alarme est activée, appuyez à nouveau pour commencer un nouveau cycle ou maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes pour la désactiver.

Luz de noche: Presione para operar la luz de noche con resplandor tenue. Presione de nuevo para apagar. La luz de noche activa la luz de resplandor tenue. La luz de noche permanecerá encendida durante 5 minutos cada vez.

Vibración: Presione para operar la función de vibración. Presione de nuevo para apagar. La vibración funciona durante 5 minutos cada vez. El ajuste de la vibración se puede controlar presionando los botones para aumentar y reducir la vibración (+/-).

Música: Presione para operar la función de música. Presione varias veces para alternar entre las opciones de música. Presione de nuevo para apagar. El ajuste del volumen se puede controlar presionando los botones para aumentar y reducir el volumen (+/-).

Luces de actividades en la parte superior: Presione para operar las luces de actividades en la parte superior. Presione varias veces para alternar entre las opciones de luces y para apagar. Si se presiona el botón de música con las luces de actividades en la parte superior, la música y las luces se sincronizarán al mismo tiempo. Las luces de actividades en la parte superior funcionarán durante 5 minutos cada vez.

Juguetes giratorios: Presione para operar los juguetes giratorios. Presione de nuevo para apagar. Los juguetes giratorios funcionarán durante 5 minutos cada vez.

Indicador de temperatura y humedad: Lectura digital de la temperatura y humedad de la habitación.


Alarma para recordar alimentar al bebé: Presione para operar la alarma para recordar alimentar al bebé. La alarma ayuda a usted y al bebé a mantener un horario de alimentación. Presione una vez por cada hora, hasta 4 horas. Cuando se active la alarma, presione de nuevo para iniciar otro ciclo o mantenga presionado durante 3 segundos para apagar.

Press C&F Button

Turns Blue Backlight on. After 10 seconds the light will turn off.

Presione el botón de temperatura (°C/°F)
Enciende la luz azul de fondo. La luz se apagará después de 10 segundos.

Appuyez sur le bouton C°/F°
Allume le rétroéclairage bleu. L'éclairage s'éteint au bout de 10 secondes.



Press hrs Button

Turns Blue Back light on. After 10 seconds the light will turn off.

Presione el botón de horas
Enciende la luz azul de fondo. La luz se apagará después de 10 segundos.

Appuyez sur le bouton hrs
Allume le rétroéclairage bleu. L'éclairage s'éteint au bout de 10 secondes.



www.trublissbaby.com/customercare | ☎: 1-610-743-5254

CLEANING AND MAINTENANCE / NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Bassinet Fabric / Tissu de berceau:**

Bassinet is removable for hand-washing with mild detergent (DO NOT USE BLEACH). Let air dry or use dryer on the lowest heat setting. An iron may be used to remove wrinkles from fabric. Follow the instructions for fabric disassembly and reassembly. DO NOT USE THIS PRODUCT WITHOUT FABRIC IN PLACE.

Le berceau est amovible pour se laver les mains avec un détergent doux (NE PAS UTILISER DE JAVEL) Laissez sécher à l'air ou utilisez la sècheuse à la température la plus basse. Un fer à repasser peut être utilisé pour éliminer les plis du tissu. Suivez les instructions de démontage et de remontage du tissu. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SANS TISSU EN PLACE.

- **Canopy Fabric / Tissu d'auvent:**

Canopy fabric cannot be removed from the canopy frame. It may be hand-washed as needed with soap and water.


Le tissu de l'auvent ne peut pas être retiré du cadre de l'auvent. Il peut être lavé à la main au besoin avec du savon et de l'eau.

- **Frame / Cadre:**

Paint may be touched up as needed using only non-toxic paint approved for children's products. Check all frame fasteners occasionally and tighten any screws and bolts as needed.

La peinture peut être retouchée au besoin en utilisant uniquement une peinture non toxique approuvée pour les produits pour enfants. Vérifiez occasionnellement toutes les fixations du cadre et serrez les vis et les boulons au besoin.

LOCATION OF PSI STICKER / EMBLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT PSI



PRODUCT INFORMATION/INFORMATIONS PRODUIT

TrüBLISS

Phoenix Baby LLC.
Exton, PA, 19341, USA
☎: 1-610-743-5254

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE



www.trublissbaby.com/customer-care

Model #/Modèle #:

Color/Couleur:

Shipment Ref. #/Réf. expédition #:

Date Code/Code Date:

PSX: 02-04022 (21.01.06)

REGISTRATION / D'ENREGISTREMENT

IMPORTANT:

We will use the information provided on the included pre-paid registration card to contact you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the bottom part of the card, or visit our online registration at:

IMPORTANT:

Nous utiliserons les informations fournies sur la carte d'enregistrement prépayée incluse pour vous contacter uniquement en cas d'alerte de sécurité ou de rappel pour ce produit. Nous ne vendrons pas, ne louerons pas et ne partagerons pas vos informations personnelles. Pour enregistrer votre produit, veuillez compléter et poster la partie inférieure de la carte ou visitez notre enregistrement en ligne à l'adresse:



SCAN ME

www.trublissbaby.com/registration

PRODUCT SHIPMENT INFORMATION/INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION DU PRODUIT

TrüBLISS

Phoenix-Baby LLC.
Exton, PA, 19341, USA

Model #/Modèle #: _____

Color/Couleur: _____

Shipment Ref. #/Réf. expédition #: _____

Date Code/Code Date: _____

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE



www.trublissbaby.com/customer-care | ☎: 1-610-743-5254